Service

DVP3254K/55

Service



Service

Service Manual

Conteúdo	Página
Especificações Técnicas	2
Instruções de Segurança	3
Instruções Mecânicas e Desmontagem	5
Atualização Software	9
Fluxos Solução Problemas	11
Diagrama de Ligações	21
Painel Frontal	22
Painel Chave	23
Painel OK + USB	24
Painel Power	25
Painel Principal	26
Layouts	30
Vista Explodida	36

CLASS 1 LASER PRODUCT

Impresso no Brasil

Sujeito a Alterações

Todos os Direitos Reservados

4806 727 17351

ESPECIFICAÇÕES

TV STANDARD

(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Número de linhas 25 525

Playback Multistandard (PAL/NTSC)

DESEMPENHO DO VÍDEO

Video DAC 12 bit, 108 MHz Y Pb Pr 0.7 Vpp ~ 75 ohm 1 Vpp ~ 75 ohm Saída de vídeo

FORMATO DO VÍDEO

Digital MPEG 2 para DVD, SVCD Compressão MPEG 1 para VCD

DivX®

DVD 50 Hz 60 Hz

Resolução Horiz. 720 pixels 720 pixels Resoluçõ Vertical 576 linhas 480 linhas

VCD 50 Hz 60 Hz

Resolução Horiz. 352 pixels 352 pixels Resolução Vertical 288 linhas 240 linhas

FORMATO DE ÁUDIO

Digital MPEG/ AC-3/ compressado

PCM Digital

16, 20, 24 bits

fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3 (ISO 9660) 96, 112, 128,

256 kbps & variável taxa bit

fs, 32, 44.1, 48 kHz

Stero Som Analógico

Dolby Surround compatível downmix de Dolby

Digital multi-channel sound

DESEMPENHO DE ÁUDIO

24 bit. 192 kHz **DA Conversor**

DVD fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz

SVCD fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz

fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz

Sinal-Ruído (1kHz) > 90 dBRelação dinâmica(1kHz) > 80 dB Crosstalk (1kHz) > 70 dB

Distorçõ/ruído(1kHz) > 65 dB MPEG MP3 MPEG Audio L3

CONEXÕES

CD/VCD

Y Pb Pr saída Cinch 3x

Video saída Cinch (amarelo)

Audio saída(L+R) Cinch (branco/vermelho) Digital saída

1 coaxial IEC60958 para CDDA / LPCM IEC61937 para

MPEG 1/2, **Dolby Digital**

GABINETE

360 x 37x 209 mm Dimensões (I x a x p)

Peso Aproximado

2 kg

CONSUMO DE ENERGIA

Taxa de Alimentação 110 V - 240 V;

50/60 Hz

< 10 W Consumo de energia

Consumo de energia em < 1 W

modo Standby

Especificações sujeita a alterações sem prévio aviso

2. Informações de segurança, Notas Gerais & Exigência de Sem Clumbo

2.1 Instruções de Segurança

2.1.1 Segurança geral

Os regulamentos de segurança requerem que durante um reparo:

- Conecte a unidade aos cabos principais um transformador de isolamento.
- Recoloque os componentes de segurança, indicados pelo símbolo
 A, somente pelos componentes idênticos aos originais.
 Qualquer outra substituição de componente (com exceção do tipo original) pode aumentar o risco de fogo ou choque elétrico.

Os regulamentos de segurança requerem que depois de um reparo, você deve retornar a unidade na sua condição original. Preste atenção, particularmente, nos seguintes pontos:

- Distribua os fios e cabos corretamente, e repare-os com os acampamentos montados do cabo.
- Verifique a isolação da condução dos fios principais para danos externos.
- Verifique a resistência elétrica DC entre os fios dos plugs principais e o lado secundário:
- Desplugue os cabos principais, e conecte um fio entre os dois pinos do plugue principal.
- Ajuste os fios do interruptor principal na posição "ON" (mantenha o cabo dos fios principais plugados!)
- Meça o valor da resistência entre os fios dos plugues principais e do painel frontal, controle e botão de chassis.
- O reparo ou a unidade correta quando a resistência está sendo medida é de menos de 1 MΩ.
- Verifique isto, antes de retornar a unidade ao cliente / usuário (ref. UL- padrão no. 1492).
- Mude a unidade para "OFF", e remova o fio entre os dois pinos do plugue principal.

2.1.2 Segurança de laser

Essa unidade emprega um laser. Somente pessoal de serviço qualificado pode remover a tampa, ou tente prestar serviços de manutenção nesse dispositivo (devido a possível ferimento nos olhos).

Unidade do dispositivo de Laser

Tipo: laser semi-condutor GaAlAs Comprimento de onda: 650 nm (DVD) 780nm (VCD/CD)

Energia de saída: 20 mW (DVD+RW writing) : 0.8 mW (leitura de DVD)

: 0.3 mW (leitura de VDC/CD)

Divergência do feixe: 60 graus



Figura 2-1

Nota: o uso dos controles ou do ajuste ou o desempenho do procedimento à excepção daqueles especificado nisto, podem resultar na exposição perigosa da radiação. Evite a exposição direta ao feixe.

2.2 Cuidados

2.2.1 Geral

- Todos os ICs e muitos outros semicondutores são suscetíveis as descargas eletrostáticas (ESD, 🚵) a manipulação descuidada durante o reparo pode reduzir a vida drasticamente. Certifique-se que durante o reparo, você está no mesmo potencial que a massa do aparelho por uma pulseira com resistência. Mantenha os componentes e ferramentas na mesma potência.
- Equipamentos de proteção disponíveis ESD:
- Kit completo ESD3 (pequenas TABLEMAT, WRISTBAND, caixa de conexão, cabo de extensão e fio terra) 4822 310 10671.
- Verificador Wristband 4822 344 13999
- Tenha cuidado durante a medida da seção viva da tensão. O lado primário da fonte de energia (pos. 105), incluindo o dissipador de calor, carrega a tensão viva dos fios principais quando você conecta o aparelho nos fios principais (mesmo quando o aparelho está desligado!). É possível tocar nas trilhas e nos componentes de cobre nesta área preliminar desprotegida, quando você prestar serviços de manutenção no aparelho. O pessoal de serviço deve tomar precauções para evitar tocar esta área ou componentes desta área. Um "lightning stroke" e uma listra marcada impressa no painel de fiação, indica o lado preliminar da fonte de alimentação.
- Nunca substitua módulos ou componentes enquanto a unidade estiver ligada.

2.2.2 Laser

- O uso de instrumentos ópticos com este produto irá aumentar o perigo de atingir o olho.
- Apenas o pessoal de serviço qualificado pode remover a tampa ou tentar prestar serviço de manutenção a esse dispositivo, devido a possível ferimento nos olhos.
- A manipulação do reparo deve ocorrer tanto quanto possível com um disco carregado dentro do aparelho
- O texto abaixo é colocado dentro da unidade, no protetor de tampa do laser:

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÁLING VED ÁBNING UNDGÁ UDSÆTTELSE FOR STRÁLING ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÁLING NAF DEKSEL ÁPNES UNNIGÁ EKSPONERING FOR STRÁLEN VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÁLING NÁR DENNA DEL ÁR ÓPPNAD BETRAKTA EJ STRÁLEN VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÁLINIGO NÁR DENNA DEL ÁR ÓPPNAD BETRAKTA EJ STRÁLEN VARDIO ANTON VARDIO MANTESSA OLET ALTINIAN AKÝVÁLLE JA NÁRYMÁTYÖNÁLLE LASER SÁTEILVILE ÁL KATSO SÁTESSEN VORSÍCÓFINICH DEM STRÁLI AUSSETSEN DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER ROJATION WHEN OPPON AVOID DÍRECT EXPOSURET TO BEAM ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGERUSE AU FAISCEAU

Figura 2-2

2.2.3 Notas

Dolby

Manufaturado sob licença do Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo duplo-D são marcas resgistradas do Laborató rio Dolby.

© 1992-1997 Laboratório Dolby, Inc. Todos os direitos reservados.




Figura 2-3

Trusurround

TRUSURROUND, **SRS** e o símbolo (fig. 2-4) são marcas registra das do Laboratório SRS, Inc. A tecnologia TRUSURROUND é manufaturada sob licençã do laboratório SRS, Inc.



Figura 2-4

Vídeo Plus

"Video Plus+" e "Plus Code" são marcas registradas do Gemstar Development Corporation. O sistema "Video Plus+" é fabricado sob a licença da Gemstar Development Corporation.



Figura 2-5

Microvision

Este produto incorpora tecnológia de proteção de cópia que é o metódo de proteção exigido da certificado U.S de patentes e outros proprietários intelectuais da própria Macrovision Corporation

O uso desta tecnológia de proteção de cópia deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e é permitido para casa e outros limites somente com autorização da Macrovision Corporation. A desmontagem é proíbida.

2.3 Solda sem chumbo

A Philips CE está produzindo aparelhos sem chumbo (PBF) de 1.1.2005 para frente.

Identificação: A linha principal de um tipo de prato dá um número de série de 14 dígitos. Os dígitos 5 e 6 referem-se ao ano de produção, os dígitos 7 e 8 referem-se à semana de produção (no exemplo abaixo, é 1991 na semana 18).



Apesar do logo especial sem chumbo (que nem sempre é indicado), ONE MUST TREAT todos os aparelhos de sua data pra frente de acordo com as regras descritas abaixo.



Com a tecnologia sem chumbo, algumas regras devem ser respeitadas pelo workshop durante o reparo:

- Use apenas ferramentas de solda sem chumbo Philips SAC305 com o código de pedido 0622 149 00106. Se a pasta de solda sem chumbo é necessária, por favor contate o fabricante do equipamento de solda. No geral, o uso de pasta de solda em workshops deve ser evitada pois a pasta não é facilmente manuseada nem armazenada.
 - Use apenas ferramentas de solda aplicáveis para ferramenta de solda sem chumbo. A ferramenta de solda deve:
 - Alcançar na ponta da ferramenta a temperatura de pelo menos 400°
 - Estabilizar o ajuste de temperatura na ponta da solda.
 - Troque a ponta de solda para diferentes aplicações.
- Ajuste sua ferramenta de solda para que a temperatura de 360° 380° seja alcançada e estabilizada na junção da solda. O tempo de aquecimento da junção da solda não deve exceder ~ 4s. Evite temperaturas acima de 400°, ou então "wear-out" das pontas irá aumentar drasticamente e o fluxo- fluido será destruído. Para evitar "wear-out" de pontas, desligue o equipamento não usado ou reduza a temperatura.
- Misturar parte/ ferramenta de solda sem chumbo com partes/ ferramentas de solda com chumbo é possível mas a PHILIPS recomenda que se evite isso. Se não puder ser evitado, cuidadosamente limpe a solda da antiga ferramenta e re-solde com uma nova ferramenta.
- Use apenas peças originais listadas no Manual de Serviço. Mate-

- riais padrão não listados (comodities) devem ser comprados em companhias externas.
- Informações especiais para ICs BGA sem chumbo: estes ICs serão entregues no chamado "pacote a seco" para proteger o IC contra umidade. Este pacote só pode ser aberto pouco antes de ser usado (soldado). Ou então o corpo do IC fica "molhado" dentro e durante o tempo de aquecimento a estrutura do IC será destruída por causa da alta temperatura dentro do corpo. Se o pacote for aberto antes do uso,, o IC deve ser esquentado por algumas horas (em torno de 90°) Para secar (pense na proteção ESD!). NÃO RE-USE BGAs de modo algum!
- Para produtos produzidos ante de 1.1.2005, contendo ferramenta de solda com chumbo e componentes, toda a lista de peças será avaliada até o fim do período de serviço. Para reparo destes aparelhos, nada muda.
- No website <u>www. atyourservice.ce.Phillips.com</u>você encontra mais informações sobe:
- (De) Solda BGA (+ instruções de operação bancária).
- Perfis de aquecimento dos BGAs e outros ICs usados em aparelhos Philips.

Você encontra estas e mais informações técnicas em "magazine", capítulo "workshop news".

Para questões adicionais, por favor, contate o help desk local.

3. Instrução de Uso

Veja o Manual no GIP.

Instruções de Desmontagem e Mecânicas

Instruções de Desmontagem


Seguindo o guia mostra como é feita a desmontagem do player.

Passo1: Remova os 5 parafusos da Tampa Superior e remová-a. (figura 1)



Figura 1

Passo 2: Se for necessário desmontar o Painel Frontal ou Carregador, a porta Frontal deve ser removida primeiro. (Figura 2) Nota: Tenha cuidado para operar a peça pois pode ser danificada.



Instruções de Desmontagem

Passo 3 : Se a bandeja não abre normalmente , você pode fazê-lo através das instruções abaixo (figura 3). Nota: Certifique-se de operar com cuidado para não danificar a peça.



Passo 4: Desmontagem do Painel Frontal, desconecte (XP5, XP6, XP7), libere as travas laterais do Painel Frontal e parte inferior do gabinete, retire o painel do aparelho. (figuras 4 e 5)




Figura 4

Instruções de Desmontagem




Figura 5

Passo 5: Desmontagem do Carregador, desconecte (XP2, XP3, XP4) como a figura abaixo e remova o parafuso que conecta o carregador e o gabinete inferior. (figura 6)




Figura 6

Instruções de Desmontagem

Passo 6: Desmontagem do Painel Principal, primeiro desconecte XP1 então remova os 4 parafusos. (figura 7).




Figura 7

Passo 7: Remova os 4 parafusos do Painel Power para desmontá-lo. (figura 8)



Figura 8

DVP3254K

Atualização do Software

Preparação da atulização do software

Inicie a gravação do CD do software e crie um novo projeto 1)
 de CD (Disco Dados) com as seguintes ajustes:

Etiqueta: DVPXXXX (Sem nome na etiqueta)

Nome do arquivo: DVPXXXX_XX.BIN

Ligue o aparelho e abra a bandeja, pressione <5><5> para checar o Nome do Arquivo.

Nota: É necessário letra maiúscula para o nome do Sistema de Arquivo

2) Grave os dados em um CDR virgem.

A. Procedimento para atualização do software:

- Ligue o aparelho e insira o CDR Atualizado preparado.
- O aparelho iniciará lendo o disco e respondendo com a seguinte tela:

Upgrade File DETECTED

Upgrade?

Pressione Play PARA INICIAR.

3) Pressione <OK> para confirmar, display mostrará :

Files coping...

UPGRADING...

- O disco atualizado automaticamente sairá quando a cópia dos arquivos estiverem completos, retire o disco.
- 5) Após 1 minuto, o traço automaticamente fechará quando a atualização estiver completa.

B. Lendo as versões do software para confirmar a atualização

- Ligue o aparelho e pressione <Setup> no controle remoto.
- Pressione <1><3><7><9> para checar as inforjmações do software.

A versão do software e outras informações são mostradas no display como segue:

Versão XX.XX.XX (versão principal)

SUB-VER XX.XX.XX (versão do software

aplicação do software)

8032 XX.XX.XX

Servo XX.XX.XX (versão do software do

Servo)

RISC XX.XX.XX.XX

DSP XX.XX.XX.XX

Código da Região X

Código da Região X

Atenção: O aparelho não deve ser desligado durante a atualização, pois o painel Principal será danificado inteiramente.

Como selecionar o idioma correto

Se o idioma não esta correto, você pode corrigi-lo pela operação seguinte:

1. Ligue o aparelho e abra a bandeja.

Pressione "6" "6" "6" "6" e tecla "Audio" no controle remoto.

Após a tela mostrar:

PLS INPUT MODEL CODE:

2. Entre com o Código Modelo "0".


A tela mostrará:

 $\mathsf{DVP} \times \times \times \times \times \mathsf{REGION} \times \mathsf{OK}$


(Significa o idioma que deve ser corregido e o aparelho ligará automaticamente.)

FLUXOS SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Motor Spindle não funciona




Não pode ligar ou desligar




Todas as saídas de tensões do painel power estão 0V ou desviado.




Disco não esta pronto



Somente disco DVD ou somente disco exceto DVD é reproduzido




Sem display no LED e teclas não funcionam




Distorção do áudio e ruído alto Distorção do áudio e ruído alto Sim Cheque as tensões de alimen-Não tação +12V e -12V Troque Q3 se a operação de amplificação Q3 é normal Sim Cheque se os transistores Não mute R84, e Troque R84 e R94 R94, estão normais Sim Cheque se os transistores Não Troque Q11 e Q12 mute Q11, e Q12, estão normais Sim Cheque os fios U6 Não não estão quebrados ou Conexão correta abertos Sim Cheque se a tensão nos Não Troque R86 e R87 pinos 3 e 5 do U6 estão OK. (pode ser 2,5 ~3,1V) Sim Cheque se alimentação Não Cheque U6 U1 ou U6 estão normais Sim Troque U1, U15

Cor anormal da imagem do vídeo



Recepção remoto está insensível ou falhando.



Sem imagem de vídeo e sem áudio







DIAGRAMA LIGAÇÕES




PAINEL FRONTAL - ESQUEMA ELÉTRICO




PAINEL CHAVE - ESQUEMA ELÉTRICO




PAINEL OK + USB - ESQUEMA ELÉTRICO




PAINEL POWER - ESQUEMA ELÉTRICO




PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO




PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO - ÁUDIO VF




PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO - POWER





PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO - SDRAM & FLASH & SAÍDA DE VÍDEO




PAINEL FRONTAL - LAYOUT INFERIOR











PAINEL PRINCIPAL - LAYOUT SUPERIOR





VISTA EXPLODIDA

